



USTAWIENIA FABRYCZNE

1. Jak włączyć zmianę ustawień? Wystarczy na załączonym wyświetlaczu hulajnogi przytrzymać jednocześnie dwa przyciski. Plus (+) oraz minus (-).
2. Jak zmieniać programy w ustawieniach? Przyciskamy przycisk z kropką (•), na wyświetlaczu będzie się przełączało od P01 do P20.
3. Jak edytować dany program? Przyciskamy plus (+) lub minus (-), aż do interesującej nas wartości.

Ustawienia fabryczne dla hulajnogi elektrycznej Vsett 9+

- P1 – 003 Jasność podświetlania wyświetlacza**
- P2 – 000 Jednostka miary km/mile**
- P3 – 048 Napięcie**
- P4 – 005 Czas do automatycznego wyłączenia**
- P5 – 000 Nie używana funkcja**
- P6 – 08.5 Średnica kół**
- P7 – 028 Magnesów w silniku**
- P8 – 100 Limit mocy**
- P9 – 000 Start od zera/start na odepchnięcie się**
- P10 – 000 Nie używana funkcja**
- P11 - 005 Nie używana funkcja**
- P12 – 003 Przyśpieszenie**
- P13 – 000 Nie używana funkcja**
- P14 – 000 Nie używana funkcja**
- P15 – 39.0 Napięcie odcięcia sterownika**
- P16 – 000 Przebieg fabryczny**
- P17 – 000 Tempomat (1 – włączony, 0 – wyłączony)**
- P18 – 003 Liczba sparowanych kluczy**
- P19 – 000 Nie używana funkcja**
- P20 - 004 Nie używana funkcja**

Firma Vsett nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędne ustawienia mogące uszkodzić pojazd elektryczny. Wszystkie zmiany wykonujesz na własną odpowiedzialność.