

TECHLIFE X7

USTAWIENIA FABRYCZNE

1. Jak włączyć zmianę ustawień? Wystarczy na załączonym wyświetlaczu hulajnogi przytrzymać jednocześnie dwa przyciski. POWER (czerwony) oraz MODE.
2. Jak zmieniać programy w ustawieniach? Przyciskamy przycisk POWER (czerwony), na wyświetlaczu będzie się przełączało od P01 do P20.
3. Jak edytować dany program? Przyciskamy MODE, aż do interesującej nas wartości.

Ustawienia fabryczne dla hulajnogi elektrycznej Techlife X7

P01 – 003 Jasność podświetlania wyświetlacza

P02 – 000 Jednostka miary km/mile

P03 – 052 Napięcie

P04 – 005 Czas do automatycznego wyłączenia

P05 – 000 Nie używana funkcja

P06 – 10.0 Średnica kół

P07 – 028 Magnesów w silniku

P08 – 100 Limit mocy

P09 – 000 Start od zera/start na odepchnięcie się

P10 – 000 Nie używana funkcja

P11 – 001 Elektryczny hamulec

P12 – 003 Przyśpieszenie

P13 – 000 Nie używana funkcja

P14 – 000 Nie używana funkcja

P15 – 41.0 Napięcie odcięcia sterownika

P16 – 000 Zerowanie ODO

P17 – 000 Tempomat (1 – włączony, 0 – wyłączony)

P18 – 000 Nie używana funkcja

P19 – 000 Nie używana funkcja

P20 – 004 Nie używana funkcja

Firma Techlife nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędne ustawienia mogące uszkodzić pojazd elektryczny. Wszystkie zmiany wykonujesz na własną odpowiedzialność.